DISP3 – Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

v1.00

Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje aktuální stav. Oba údaje pro všechny kanály jsou zobrazeny na oboustranných panelech. Systém je proti neoprávněné manipulaci chráněn PINem. Veškeré změny čítačů, zásahy obsluhy a další události jsou zapisovány na paměťovou kartu.

- Přístroj M-BOX propojte linkou 485 (svorky A, B a GRS) se zobrazovacími panely
- Na svorky In1, In2 a In3 připojte čítací vstupy
- Do konektoru PS2 připojte numerickou PC klávesnici
- Připojte napájecí napětí 230V. Zkontrolujte popř. nastavte datum a čas.

Prohlížení parametrů: Listování aktuálními hodnotami veličin se provádí krátkým stiskem klávesy MODE/PROG nebo * (krát) numerické klávesnice.

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis
s1	0 ÷ 99999	-	SOLL plán směny linky 1
i1	0 ÷ 99999	-	IST aktuální stav čítače linky 1
s2	0 ÷ 99999	-	SOLL plán směny linky 2
i2	0 ÷ 99999	-	IST aktuální stav čítače linky 2
s3	0 ÷ 99999	-	SOLL plán směny linky 3
i3	0 ÷ 99999	-	IST aktuální stav čítače linky 3
t	0.00 ÷ 23.59	Hodina, minuta	Aktuální čas
d	1.1. ÷ 31.12.	Den,měsíc	Aktuální datum

Zobrazované veličiny

LED "A" signalizuje přítomnost aktivní úrovně napětí na alespoň jednom z čítacích vstupů In1, In2 . In3. (zobrazení je zpožděno o dobu FP, viz. Nastavení)

LED "B" indikuje, že do systému je vložen PIN a je možno provádět zásahy plání a čítačů.

Nastavení

Do režimu nastavování se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka MODE/PROG. Pak se postupně zobrazují parametry dle následující tabulky. Jednotlivé parametry se přepínají krátkým stiskem klávesy MODE/PROG, hodnota se mění tlačítky $\uparrow a \downarrow$. Výstup z programování a uložení všech parametrů se provede opět dlouhým stiskem MODE/PROG. Pokud toto neprovedete, dojde 30s po posledním stisku tlačítka k výstupu z režimu nastavení automaticky.

Pozn: V režimu nastavení není aktivní externí numerická klávesnice, vše se nastavuje na přístroji

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis		
S	d-c CONF PIN	-	Výběr vnořeného menu (submenu) d-c datum, čas, CONF – konfigurace, PIN - hesla		
submenu d-c					
ho	0 ÷ 23	hodina			
mi	0 ÷ 59	minuta	Zadání aktuálního času		
se	0 ÷ 59	sekunda			
de	1 ÷ 31	den	Zadání aktuálního data		
me	1 ÷ 12	měsíc			
ro	2000-2099	rok	Zadání aktuálního roku		
dt	výběr z možností	den v týdnu	Kontrolní zobrazení dne v týdnu		
submenu CONF					
J1	1 ÷ 9	-	Jas panelu 1 – přední strana		
1J	1 ÷ 9	-	Jas panelu 1 – zadní strana		
J2	1 ÷ 9	-	Jas panelu 2 – přední strana		
2J	1 ÷ 9	-	Jas panelu 2 – zadní strana		
J3	1 ÷ 9	-	Jas panelu 3 – přední strana		
3J	1 ÷ 9	-	Jas panelu 3 – zadní strana		
FP	0,01 ÷ 1	S	Filtr pulsů (minimální doba trvání pulsu a doba prodlevy mezi pulsy)		
Submenu PIN viz kapitola změna PINu					
P1	0 ÷ 9999	-	Pin uživatele 1		
P2	0 ÷ 9999	-	Pin uživatele 2		
P3	0 ÷ 9999	-	Pin uživatele 3		
P4	0 ÷ 9999	_	Pin uživatele 4		

Změna plánu a stavů čítačů

Display zobrazuje některý z provozních parametrů Bliká _P Vložte svůj PIN a stiskněte ENTER Bliká _LZvolte číslo linky a stiskněte ENTER Bliká __ Napište nový stav. Stisknete-li PLUS, nastavíte plán, stisknete-li ENTER, nastavíte nový stav čítače. Po odeslání se opět dostanete na volbu hodnoty. Bliká __ Stiskem NUMLOCK se vrátíte na výběr linky Bliká _L Stiskem NUMLOCK se odhlásíte a vrátíte na

K odhlášení dojde pokud 30s nestisknete žádnou klávesu.



Změna hesla

vložení PINu

Pomocí numerické klávesnice zvolte svůj starý PIN a vstupte do režimu nastavení.

Zvolte submenu PIN a zobrazí se Vám Vaše číslo uživatele a Vaše heslo.

Heslo změňte a dlouhým stiskem MODE/PROG potvrďte změny

Přidělení hesla administrátorem

Pomocí numerické klávesnice zvolte administrátorský PIN a vstupte do režimu nastavení.

Zvolte submenu PIN. Hodnoty PINů jsou skryty. Vyberte číslo uživatele a nastavte mu nové heslo.

Dlouhým stiskem MODE/PROG potvrďte změny.

Pro změnu administrátorského PINu kontaktujte výrobce

Záznam událostí

- Programem UniLog-D proveď te přípravu karty. Název souboru musí být Displ3.lgb
- Do štěrbiny na pravé straně kartu vložte tak, aby její zkosená strana byla směrem dolů
- Do 10 sec by se měla rozsvítit LED CRD. Pokud se tak nestane proveď te následující kroky:
- Zkontrolujte zda karta obsahuje soubory Displ3.lbg a Displ3.rdr.
- Proved'te defragmentaci.
- Opakujte pokus

Pozn: U některých karet připravených v systému Win98 se může doba detekce několikanásobně zvýšit.

Pozn. Karta není pro provoz aplikace nezbytná, při nepřítomnosti či nekorektnosti není zobrazováno žádné chybové hlášení.

Vyjmutí karty:

Stiskněte tlačítko se symbolem karty. LED CRD zhasne. Během 10sec kartu vyjměte. Pokud tak neučiníte, přístroj se vrátí do standardního provozního stavu. Kartu můžete kdykoliv vrátit nebo vyměnit za jinou.

Prohlížení záznamů

K prohlížení použijte opět program UniLog-D. Významy jednotlivých událostí jsou v následující tab.

Číslo události	Význam
0	Vypnutí systému
1	Zapnutí systému
8	Přihlášení uživatele, (n1 = číslo uživatele)
9	Odhlášení uživatele
48	Čítnutí čítače 1 (n2 = aktuální stav)
49	Čítnutí čítače 2 (n2 = aktuální stav)
50	Čítnutí čítače 3 (n2 = aktuální stav)
64	Nastavení plánu linky 1 (n2 = plán)
65	Nastavení plánu linky 2 (n2 = plán)
66	Nastavení plánu linky 3 (n2 = plán)
80	Nastavení aktuálního stavu čítače 3 (n2 = aktuální stav)
81	Nastavení aktuálního stavu čítače 3 (n2 = aktuální stav)
82	Nastavení aktuálního stavu čítače 3 (n2 = aktuální stav)
192	Inicializace karty
193	Korektní vyjmutí karty

Při poruše přístroj hlásí následující hlášení

Hlášení	Význam
Err EEP	Chyba konfigurační EEPROM. Vstupte do režimu nastavení a zkontrolujte.

Vyrábí a dodává

EsiT CZ s.r.o., Řepná 13/8, 321 01 Plzeň-Litice tel/fax 377 828 449 E-mail: <u>info@esit.cz</u>, WWW: <u>http://www.esit.cz</u>

Schéma propojení řídicí jednotky M-BOX s displejovou částí

